

# Forenklet Renholdsanvisning for: **Metos Isbitmaskiner**

1. Les advarsler og sikkerhetsinstruks I brukerveiledningen før du begynner!



2. Trekk støpselet ut av stikkontakten før arbeidet begynner



3. Demonter frontdekselet (Benytt en skrutrekker for å vippe det løs)  
4. Rengjør luftfilteret



5. Skru løs gardinens festebrakett, 2 skruer



6. Vipp opp risten i bakkant og løft den ut



7. Tapp ut alt vannet ved å trekke opp nivååret, plassert bakerst i høyre hjørne



8. Løft opp spylerrampen, trekk ut slangen løft ut spylerrampen og rengjør den



9. Ta ut filteret og rengjør det grundig



10. Rengjør reservoiret med et mildt oppvaskvaskemiddel  
11. (For rensing av sirkulasjonssystemet benyttes 5 dl 7% eddik. Dette krever utkobling av kjølesystemet og skal kun utføres av tekniker ved behov)



12. Monter componentene tilbake i omvendt rekkefølge  
**OBS! Sjekk at risten ligger riktig vei!**



13. Fyll vann i reservoiret manuelt, dette starter prosessen med å produsere is raskere.

14. For å hindre algevekst i avløpssystemet helles litt klorin i den tomme bingen. La klorinen virke i ca. 10 minutter og skyll deretter rikelig med rent vann.